




WIFI ((•••)) CONTROL PUMP PLUS

SMARTPHONE ANDROID
IPHONE - PC



CODIFICAZIONE
D B C P W

VISUALIZZAZIONE ED AVVISO ALLARMI

Al Proprio Indirizzo Di Posta Elettronica (Fino A 5 Differenti Indirizzi)

ALARM VIEWING AND NOTIFICATION


To your email address (up to 5 different addresses)

ALLARME PER:

Mancanza Corrente
Mancanza Rete Wifi
Errata Sequenza Input
Intervento Protezione
Amperometrica
Errata Sequenza Fasi In Ingresso
Tropo Pieno / Vuoto

ALARM FOR:

Power Failure
WiFi Network Failure
Incorrect Input Sequence
Current Protection Tripped
Incorrect Input Phase Sequence
Too Full/Empty



CONTROLLO REMOTO DELLE ELETTROPOMPE WATER PUMPS REMOTE CONTROL





Elenco Completo Dei Quadri Installati Con Possibilita' Di Intervento Remoto

Complete List of Installed Panels with Remote Intervention Capability

MATIC							
Search...							
SERIAL NUMBER	MODEL	NAME	ADDRESS	EMAIL	STATUS	LAST UPDATE	TOOLS
244CAB554C01		Officina	Via delle Fonti	ufficiotecnico@matic.it	OFFLINE	30/04/2025 14:50:00	
C8C9A30C62CB		Officina	Via delle Fonti	ufficiotecnico@matic.it	ALARM	09/05/2025 11:22:51	
244CAB554B5C		Officina	Via delle Fonti	ufficiotecnico@matic.it	OK	09/05/2025 11:22:50	
C4D8D53D2DF8		Officina	Via delle Fonti	ufficiotecnico@matic.it	OK	09/05/2025 11:22:45	
C8C9A30ACEAB		Officina	Via delle Fonti	ufficiotecnico@matic.it	ALARM	09/05/2025 11:22:48	
244CAB554BD3		Officina	Via delle Fonti	ufficiotecnico@matic.it	OK	09/05/2025 08:23:13	
C4D8D53D2EE0		Officina	Via delle Fonti	ufficiotecnico@matic.it	OK	09/05/2025 11:22:28	

SERIAL NUMBER
C4D8D53D2DF8

EMAIL
ufficiotecnico@matic.it

LAST UPDATE
26/05/2025 - 09:47:41

MODEL
Control Pump

STATUS
ONLINE

Operating Time 0hr 0min

Startup Counter 5

Starts in 24h 0

Current Faults 0

Set Current (A) 16.00

Meas. Current (A) 0.00

Pump 1

Operating Time 0hr 1min

Startup Counter 8

Starts in 24h 0

Current Faults 0

Set Current (A) 16.00

Function DRAINAGE

Pumps 2

Power Supply Single Phase

Alarm Relay NORMAL

Anti Lock 72h OFF

Pump Priority EQUAL

Delay Timer (s) 0



Controllo Statistiche Start & Stop, Allarmi, Visualizzazione Settaggio Quadro
E Personalizzazione Indirizzo Installazione/Proprietario

Start & Stop Statistics Control, Alarms, Dashboard Settings View
and Installation/Owner Address Customization